

17. december 2012

Tuborg Havnepark C: Brugervejledning til elektronisk låsesystem

I det elektroniske låsesystem er lejlighedsnøglen erstattet med en elektronisk nøgle (brik), som ser således ud:



Elektronisk nøgle/brik

Låsene på de omfattede døre er erstattet med nye låse med tilhørende nøglelæsere. På yderdørene er der monteret en nøglelæser som vist nedenfor.



Udendørs nøglelæser

Holdes den elektroniske nøgle hen til læseren som vist nedenfor, låses døren op i cirka 3 sekunder, mens figuren i øverste højre hjørne af læseren lyser grønt. **Tastaturet skal ikke benyttes.** Skal man ud af døren, foregår det som hidtil ved at benytte udtrykket ved siden af døren.



Åbning af yderdør med elektronisk nøgle

Garageportene kan åbnes med samme elektroniske nøgle som benyttes ved hoveddørene. Ved nedkørslen til parkeringskældrene er monteret samme type læser som ved hoveddørene, jf. nedenstående billeder:



Elektronisk nøglelæser i Parkhuset



Elektronisk nøglelæser i Kanalhus

Bemærk: Ledningen, som fører hen til nøglelæseren, vil senere blive monteret på en pænere og mere hensigtsmæssig måde.

Holdes nøglen hen til læseren, åbnes porten som nu, jf. nedenstående billede. Døren i porten kan ikke åbnes med lejlighedsnøglen og porten kan ikke åbnes med den sender, som hidtil har været benyttet.



Åbning af garageport

Skal man ud af porten, foregår det ved at porten åbner, når man nærmer sig. Altså ligesom det fungerer i dag. Senderen, som tidligere har kunnet bruges, kan ikke bruges.

På udvalgte døre i kælderen ser låsen ud som vist nedenfor.



Indvendig dør med elektronisk lås

Døren låses op ved at holde den elektroniske nøgle for den sorte del af låsekassen hvorefter der lyder et bip og lampen i låsen blinker. Når håndtaget umiddelbart herefter trykkes ned, åbnes døren.



Åbning af indvendig dør med elektronisk nøgle

Indefra åbnes døren ved blot at trykke håndtaget ned.

Ibrugtagning af nøgler

Når man har modtaget sine nøgler, skal de aktiveres, inden man kan bruge dem på de indendørs låse. Det sker ved at holde hver enkelt af de elektroniske nøgler hen over læseren i den opgang, hvor man bor. Nøglen skal holdes stille i ca. 2-3 sekunder, indtil der viser sig en grøn mand i øverste højre hjørne af læseren og låsen åbnes. Der må kun holdes een nøgle over læseren af gangen.



Aktivering af elektronisk nøgle

Hvis en nøgle ikke virker, hvad så?

Hvis en elektronisk nøgle ikke virker på en inderdør, så prøv at anvende den på en yderdør. Den vil herefter virke på inderdøren.

Hvis nøglen stadig ikke virker, så kontakt vicevært Carsten Sørensen på telefon 2476 2778 eller et medlem af bestyrelsen på bestyrelse@tuborg-havnepark.dk. Telefonnumre fremgår af ejerforeningens hjemmeside www.tuborg-havnepark.dk under punktet Bestyrelse.

Bemærk: Denne vejledning samt det øvrige materiale om de elektroniske låse kan hentes fra ejerforeningens hjemmeside www.tuborg-havnepark.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Ejerforeningen Tuborg Havnepark C