

## Rengøring af udsugningsventiler i badeværelserne

Udsugningsventilerne i badeværelseslofterne samler med tiden en del støv, hvilket kan medføre støjgener og manglende udsugning. De kan rengøres ved at skrue **hele** ventilen ud, rengøre den og montere den igen. Det er vigtigt, at man ikke undervejs ændrer på ventilens indstilling (skruer på skiven) midt i ventilen, idet dette vil ændre ventilationen i de øvrige lejligheder. Se evt. også driftsvejledningens afsnit om ventilation [her](#) og [her](#).

Nedenfor findes en illustreret vejledning til rengøring af udsugningsventilerne.

### 1. Ventilen er snavset



### 2. Skrue (mod uret) hele ventilen ud



**3. Den kan sidde godt fast, så pas på ikke at beskadige loftet**



**4. Ventilen er fyldt med skidt**



**5. Når ventilen er rengjort kan den sættes på plads. Der må ikke drejes på møtrikken.**



**6. Sæt ventilen på plads. Skal gå i ”indhak”**



**7. Skrue ventilen fast**

