



Vedligeholdelse af olierede Timberman Trægulve

Anvisningen gælder for alle olierede Timberman Trægulve i lys og mørk hårdtræ.

Denne anvisning erstatter plejevejledningen i læggevejledningen.

Timberman lamelplank og lamelparket er oliebehandlet fra fabrik med en særdeles stærk UV-hærdende olie. Selvom gulvet er færdigbehandlet fra fabrik, anbefaler Timberman, at der foretages en efterbehandling straks efter lægning og inden gulvet tages i brug. Dette vil styrke overfladen yderligere og lette den fremtidige rengøring og pleje af trægulvet væsentligt.

Pleje efter lægning

Efter lægning støvsuges gulvet omhyggeligt og tørres over med en hårdopvredet gulvklud eller gulvmoppe. Når gulvet er helt tørt foretages en behandling med Plejepasta, natur eller hvid, afhængig af gulvets fabriksoliering.

Eftersom gulvet er færdigbehandlet, er det en meget begrænset mængde olie, som skal påføres overfladen. Plejepasta fordeles på gulvet i et meget tyndt lag med en bomuldsklud eller en hvid polerepad. Ved større arealer kan en poleremaskine med fordel anvendes. Plejepastaen poleres godt og jævnt ned i træet. Fortsæt indtil det fornemmes, at træet er mættet og gulvet fremtræder silkemat. Når olien efter ca. 4 timer er tør, kan gulvet tages i brug. Daglig rengøring, Grundbehandling og Pleje med olie er beskrevet i understående afsnit.

Beskyt gulvet mod stort slid

Foran indgangspartier kan med fordel placeres fodriste, der kan sikre at trægulvet ikke udsættes for grus og småsten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses på gulvet. Ved indgangspartier bør placeres "gå-ren-måtter" for at forhindre vand og snesjap i at blive liggende på trægulvet.

Under borde og stole m.v. kan monteres filtdupper for at undgå ridser og slitage. Under f.eks. kontorstole monteres køreplader, eller hjul udskiftes med gummihjul egnet til trægulv.

Hvis der efter gulvlægning skal opstilles køkken og/eller andet inventar bør gulvet dækkes ned med en kraftig grå gulvpap, evt. 4 mm hårde masonitplader hvis der er risiko for, at montører eller håndværkere har småsten under fodtøjet.

Gulvpap/plader tapes over samlinger. Undgå tape direkte på gulvoverfladen.

Daglig rengøring

Til daglig rengøring anvendes støvsuger, kost eller evt. svaber. Alle gulve bør regelmæssigt tørres over med en fugtig klud hårdt opvredet. Til rengøring af olierede gulve anbefales det at bruge f.eks. Trip Trap Natursæbe natur eller hvid (se blandingsforhold på etiket). Sæben har to funktioner: den rengør gulvet samtidig med at den lægger sig som en usynlig beskyttelse i træet, hvorved overfladen bliver mere modstandsdygtig.

Husk altid at anvende 2 spande - en med sæbevand og en med rent vand til at skylle de snavsede klude eller moppen i. Det er vigtigt at der ikke efterlades blankt vand på trægulvet.

Brug ikke sæbespånere til vask af gulvet idet der ikke tilfører træet ekstra pleje - derved udtørres gulvet.

Grundrengøring

Hvis gulvet er blevet forsømt eller er blevet meget snavs, rengøres der med f.eks. Trip Trap Trærens blandet i vand (se blandingsforhold på etiket). I dette tilfælde bruges der også 2 spande. Umiddelbart efter rengøringen vaskes gulvet over med Trip Trap Natursæbe, natur eller hvid for at genskabe den beskyttende overflade.

Pletfjerning

Vanskelige pletter kan fjernes med f.eks. Trip Trap Træpletfjerner. Spray pletfjerner direkte på pletten og lad det sidde et øjeblik for at opløse den. Om nødvendigt gentages behandlingen.

Væske, som er trukket dybere ind i træets overflade, kan fjernes ved at slibe træet let med groft sandpapir, hvilket dog kræver en efterfølgende polering med sandpapir korn 320, samt efterfølgende oliebehandling med f.eks. Trip Trap Plejepasta, natur eller hvid på det slibne område. En evt. reparation vil kunne ses indtil gulvet har været i brug og vasket nogle gange.

Fremtidig pleje med olie

Den fremtidige oliepleje med Trip Trap Plejepasta foretages før gennemslid af den olierede overflade. Før gulvet behandles med Plejepasta, rengøres det med Trip Trap Trærens blandet i vand (se blandingsforhold på etiket). Lad gulvet tørre. Vær sikker på, at gulvet er helt tørt før oliebehandlingen.

Plejepasta bør påføres med klude eller med poleremaskine på større arealer. Oliepastaen poleres ned i træet med håndkraft eller med en poleremaskine umiddelbart efter påføringen. Gentag behandlingen, hvis det er nødvendigt. Træet skal være helt mættet og have en silkemat overflade.



Sørg for at olierester poleres godt ind i træet. Anvend frugtfrie bomuldsklude eller hvide polerpads til formålet. Der må ikke efterlades overskydende olie på overfladen, idet det vil danne blanke skjolder.

Efter ca. 4-5 timer (ved 18-20°C) kan gulvet igen tages i brug. Efter 48 timer kan gulvet atter rengøres med Trip Trap Natursæbe.

OBS!! Grundet risiko for selvantændelse skal klude og pads vædet med olie skylles i vand og bortskaffes i lufttætte beholdere eller brændes umiddelbart efter brug.

Reparation

Ved beskadigelse eller meget slidte brædder, kan enkeltstave eller hele parketbrædder udskiftes, dog anbefales det at kontakte en professionel gulvmontør.

Ved genoliering anvendes slibning med sandpapir evt. Abralon 500, startende med korn 80 og sluttende med korn 320. Det anbefales at reparere med f.eks. Trip Trap Reparationsolie, natur eller hvid,- og evt. efterpolere med Trip Trap Plejepasta, natur eller hvid.

Glansgraden kan variere efter en reparation, men vil som regel udjævne sig efter gulvvask.

Påføring på fabrik

Først pålægges Timberman grundolie - ca. 20 gram pr. m². Træet mættes helt med olie, inden topolien pålægges og hærdes ved hjælp af UV-belysning. Overfladen fremstår fuldt afhærdet. Ved en efterbehandling med f.eks. Trip Trap Plejepasta, inden gulvet tages i brug, vil overfladen blive styrket yderligere og lette den fremtidige pleje af trægulvet væsentligt.

Timberman UV-olie er miljøvenlig og baseret på naturlige vegetabiliske olier, hjælpestoffer og fotoinitatorer, der sikrer at olien hærdes ved maskinel påføring i UV-anlæg. Oliens tørstofindhold er ca. 100%.

Olien påføres som natur eller i en hvidpigmenteret udgave til lyse træsorter, som ask, eg, bøg og ahorn.

Timberman UV-olie er godkendt af Institut für Baubiologie, Rosenheim.